

## Návod na ošetrovanie nábytku povrchovo upraveného s ADLER Legno-Öl resp. ADLER Legno-Color

Aby kvalita a krása dreveného nábytku, ošetrovaného s **ADLER Legno- Öl** resp. **ADLER Legno Color** vydržala čo najdlhšie, musí byť patrične ošetrovaný.

### a) Čistenie

Ako pravidelnú starostlivosť odporúčame **stieranie suchou, mäkkou a nie vláknitou handrou**. Prosíme **nepoužívajte handry z mikrovlákna**. Tieto pôsobia ako jemný brúsny papier a narušujú olejované plochy.

Ľahké znečistenia a odtlačky prstov môžete odstrániť s **ADLER Clean-Möbelreiniger 96490**. Alternatívne môžete povrchy očistiť jednoducho **navlhčenou handričkou**.

Odporúča sa pridať jemný domáci čistiaci prostriedok (napr. Pril). Dôležité je, aby plochy boli následne utreté do sucha.

Silno znečistené a mastné plochy treba vytrieť až do hĺbky pórov s handričkou navlhčenou s **ADLER Legno Reiniger 80025**. Potom dosucha utrieť.

**Nesmú sa používať** čistiace prostriedky s prídavkami ako amoniak, zmäkčovadlá a alkohol; to isté platí aj pre drsné čistiadlá s prídavkami na drhnutie.

### b) Ošetrovanie

Pre šetrnú starostlivosť a oživenie intaktných povrchov odporúčame raz ročne resp. podľa potreby aj častejšie ošetrovanie s **ADLER Legno-Pflegeöl 50882**.

Povrchy musia byť pred ošetrovaním suché, bez prachu a mastnoty.

**Ošetrovaciu handričku** navlhčiť s **ADLER Legno-Pflegeöl 50882** a olej tenko a rovnomerne rozotrieť.

Po cca 5 minútach sušenia **prebytok zotrieť** v smere drevných vlákien.

### c) Sanácia, čiastkové opravy

#### **Bezfarebné a biele povrchy:**

Pri silno opotrebovaných a poškodených plochách sa odporúča prebrúsenie s **brúsnym rúnom v smere drevných vlákien**. Pri lokálnych opravách pomôže miesta ohraničiť krycou páskou. Po odstránení brúsneho prachu navlhčiť **handričku alebo štetec** s **ADLER Legno- Öl farblos 50880** (bezfarebným) resp. bielo olejované plochy s **ADLER Legno Öl Weiss 50881**

(bielym) a olej tenko a rovnomerne rozotrieť. Po cca 5 min. schnutia prebytok vytrieť v smere drevných vlákien.

Nános po schnutí cez noc zopakovať.

#### ***Farebné povrchy:***

Pri silno opotrebovaných a poškodených plochách sa odporúča prebrúsenie s **brúsnym rúnom v smere drevných vlákien**. Pri lokálnych opravách pomôže miesta ohraničiť krycou páskou. Po odstránení brúsneho prachu naniesť **štetcom ADLER Legno-Color 80875 v želanom farebnom odtieni** a olej tenko a rovnomerne rozotrieť. Po cca 5 min. schnutia prebytok vytrieť v smere drevných vlákien.

Po schnutí cez noc sa opravované miesta pretrú s **ADLER Legno Öl Farblos 50880** (bezfarebný)

#### ***Poznámka:***

Pri lokálnych opravách miest so stopami po opotrebovaní, poškrabaní a pod. môže dôjsť k ľahkým rozdielom farebného odtieňa resp. lesku. Tieto sa spravidla po čase vyrovnajú s povrchmi okolo.

#### **d) Všeobecne**

**ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a ADLER Legno-Oleje** ako aj **ADLER Legno-Color** sú vyrobené na báze zušľachtených rastlinných surovín, tuhnú hlavne viazaním kyslíka. Preto je počas prác potrebné dobré vetranie.

Olejovaný nábytok môže byť po 24 hodinách schnutia opatrne používaný a najskôr po jednom týždni zaťažený vodou.

**Prosíme rešpektujte aj technické listy príslušných produktov.**

Aktuálne verzie nájdete na [www.adler.sk](http://www.adler.sk)