

DIY - DOMÁCI MAJSTRI

# Renovácia interiérových dverí

## Jednoduchý návod na renováciu starých dverí v interiéri pre domácich majstrov i profesionálnych natieračov

Interiérové dvere občas vyžadujú nový náter. Či už je potrebné opraviť nedokonalosti alebo chcete zmeniť ich odtieň, ukážeme Vám, ako na to.

### Budete potrebovať:

- univerzálna farba na drevo aj kov **ADLER 5in1-COLOR**
- odmasťovač **ADLER Entfetter**
- jemný tmel na drevo **ADLER Feinspachtel**
- excentrickú brúsku
- brúsne papiere P150 – P180 a P240
- **štetec a valček**
- **vaničku na farbu**
- **maskovacia pásku** a noviny na zakrytie pracovnej plochy
- **skrutkovač**

### Aké dvere môžete renovovať:

Renovujte interiérové dvere z masívneho dreva alebo z dyhovanej drevotriesky.

### Ako dlho to bude trvať:

Vždy závisí na rýchlosti schnutia farby, ale vyčleňte si približne jeden deň.

 19.07.2023

### Použité produkty



5in1-Color



Feinspachtel

## Pracovné kroky



### Krok 1: Výber farebného odtieňa

Vyberte odtieň krycej farby **ADLER 5in1-COLOR** podľa vzorkovníkov ADLER ALPINE SELECTION alebo vzorkovníka RAL odtieňov.



### Krok 2: Príprava

Najprv zložte dvere z pántov a položte ich vodorovne na dve kozy. Odmontujte kľučky, kovanie a prípadné tesnenie. Odmastite pomocou odmasťovača ADLER Entfetter.



### Krok 3: Brúsenie a tmelenie

Rovné plochy prebrúste excentrickou brúskou s brúsnym papierom P150. Zatmeľte priehlbiny a poškodenia jemným tmelom ADLER Feinspachtel. Po zaschnutí zatmelených častí opäť jemne prebrúste. Následne odstráňte prach a nečistoty z brúsenia.



### Krok 4: Základný náter

Prelejte farbu z plechovky do **vaničky na farbu**. Aplikujte farbu ADLER 5in1-COLOR rýchlo, štýlom „mokrú na mokré“ a nepretierajte opätovne povrchy, ktoré už boli natreté.

Na väčšie plochy, ako sú bočné strany, dverka alebo čelá zásuviek, aplikujte farbu valčekom. Pre lepšie krytie nanášajte farbu do kríža, teda striedavými ťahmi pozdĺžne a priečne.



Na hrany a ťažko dostupné miesta použite **štetec**. Potom nechajte základnú vrstvu zaschnúť asi 5 – 6 hodín.



### **Krok 5: Medzibrúsenie**

Po dostatočnom zaschnutí prichádza na rad medzibrúsenie. Prebrúste natreté plochy jemným brúsnym papierom P240. Potom povrch očistite od jemného prachu. Pokiaľ sa pri prvom nátere vytvorili zaschnuté kvapky farby, môžete ich odbrúsiť brúsnym papierom.



## **Krok 6: Vrchný náter**

Po medzibrúsení nasleduje aplikácia vrchného náteru farby ADLER 5in1-COLOR. Postupujte rovnakým spôsobom ako pri prvej vrstve.



