

# Tipy na opravu olejovaných a voskovaných plôch

**Poškrabané alebo silno opotrebované miesta je možné opäť opraviť s Legno-Öl.**

ADLER Vám krok za krokom ukáže, ako zmiznú malé škrabance alebo vtláčené miesta na vašom olejovanom alebo voskovanom nábytku.

## Oprava malých priehlbin a vtláčených miest:

### Krok 1:

Plochy očistíte s **Legno-Reiniger**.

### Krok 2:

Poškrabané miesta ľahko vodujte. Položte vlhkú handričku na miesto a naparte priehlbínu horúcou žehličkou.

### Krok 3:

Nechajte miesto dobre vyschnúť a škrabanc prebrúste odstupňovaným brúsením. Začnite hrubým **brúsnym papierom** so zrnitosťou 150 a pracujte ďalej až po zrnitosť 240.

### Krok 4:

Naneste **Legno-Öl** alebo **Legno-Hartwachsöl** a prebrúste ho brúsnou hubkou (Scotch-Brite sivá). Prebytok odstráňte bavlnenou handrou.

### Krok 5 (iba pri použití Legno-Öl):

Po 4 hodinách schnutia naneste ešte raz **Legno-Öl**.

**Pozor:** Ak ste v kroku 2 použili Legno-Hartwachsöl, nie je druhý nános potrebný.

## Oprava malých škrabancov:

📅 18.09.2012

### Použité produkty



Legno-Reiniger



Legno-Öl



Legno-Hartwachsöl



Finishpapier Bogen

## Pracovné kroky



### KROK 1:

Prebrúste škrabance odstupňovaným brúsením. Začnite hrubým **brúsnym papierom** so zrnitosťou 150 a pracujte ďalej až po zrnitosť 240.



### KROK 2:

Naneste **Legno-Öl** alebo **Legno-Hartwachsöl** na obrúsené miesta a nechajte ich 5 min. pôsobiť.



### **KROK 3:**

Vbrúste olej s brúsnou hubkou (Scotch-Brite sivá) do dreva.

0



Prebytok odstráňte s bavlnenou handričkou.

0



#### **KROK 4:**

Po 4 hodinách sušenia naneste ešte raz **Legno-Öl**.

**Pozor:** Ak ste v kroku 2 použili Legno-Hartwachsöl, nie je druhý nános potrebný.

#### **Použité produkty:**

- **Legno-Reiniger**
- **Legno-Öl**
- **Legno-Hartwachsöl**
- **brúsny papier**

# Galéria



